

GUÍA RÁPIDA ESTF1700

GESTIÓN DE USUARIOS	GRABAR USUARIOS	GRABAR HUELLA	PIN	COLOQUE DEDO		
		GRABAR PWD				
		HU&PWD				
		GRABAR RFID				
GRABAR ADMIN	GRABAR HUELLA	GRABAR HUELLA				
		GRABAR PWD				
		HU&PWD				
		GRABAR RFID				
BORRAR						
VER FICHAJES						
OPCIONES	OPCIONES SISTEMA	FECHA/HORA				
		IDIOMA				
		FORMATO FECHA				
		CABIO HORA			CAMBIO DE HORA	N
					MODO FECHA	MODO 1
					ADELANTAR	
					ATRASAR	
		WIEGAND			INPUT SETTING	
					OUTPUT SETTING	
		OPCIONES AVANZADAS			RESET OPCIONES	
					BORRAR FICHAJES	
					BORRAR DATOS	
					BOR. PRIV. ADM.	
					VER NIV HU	
					VAL MIN HU	
					LIMITE 1:1	
					CARGAR FN	
					INCIDENCIAS	
					BEEP	
					ANTI PASSBACK	
					ALG. VER	
	SRB					
GESTION ALIMENTAC	IN. REPOSO					
COMM. OPCIONES	BAUDIOS	38400				
	NUM. TER		1			
	VELOC. RED		AUTO			
	DIR IP					
	MASCARA SUBRED					
	PUERTA ENLACE					
	ETHERNET					
	RS485					
	CLAVE COMM					

OPCIONES	FIC. OPCIONES	ALM SUPERLOG	99	
		ALM ATTFC	99	
		T MIN FICH	0	
	OPC. ACCESOS	DEFINIR HA		
		OPC ACC USR		
		DEFINIR GRP HA		
		ACCESO COB		
		APERTURA		6
		DSEN DELAY		10
		DSEN MODE	NO	
		ALARMA DSEN		30
		DURESS OPCIONS		
		CNT ALARMA		
		485 READER FUN		
		VER TIPO GRUPO		
		AUTO TEST	TECLEAR TODO	
	TEST LCD			
	LECTOR HU			
	TEST TECLAS			
	TEST RTC			

GESTION USB	DESCARGA DATOS
	DESCARGA USR
	CARGA USR
	DESCARGA SMS
	CARGA SMS

INF SISTEMA	NUM USRS
	NUM HUELLAS
	NUM FICHA
	NUM ADMIN
	USRS PWD
	NUM ACC MENU
	INF ESPA LIBRE
	INF TERM